



# Room Care R6

## Détergent détartrant pour toilettes et urinoirs

### Description

Room Care R6, détergent pour les cuvettes de toilettes et urinoirs, est un produit prêt à l'emploi. Il permet d'éliminer les dépôts de tartre, les taches et autres résidus.

### Propriétés principales

- Très efficace, à base d'acide chlorhydrique
- Agit rapidement
- Viscosité idéale pour une adhésion excellente aux parois
- Fragrance légère, délicate et fraîche
- Technologie Neutralisante des mauvaises Odeurs (O.N.T.) unique et brevetée, intégrée dans la formule

### Avantages

- Enlève rapidement et complètement les dépôts de tartre, les taches et autres résidus
- Temps de contact optimal sur les parois verticales pour une efficacité de nettoyage totale
- Convient pour une utilisation sur la porcelaine et les installations sanitaires compatibles aux acides
- Flacon ergonomique avec jet directionnel pour une utilisation facile et rapide
- Codes couleurs et alphanumériques pour éviter les erreurs de manipulation
- Neutralise les molécules malodorantes et augmente ainsi l'effet du parfum grâce à la technologie O.N.T.

### Mode d'emploi

1. Tirer la chasse d'eau. Enlever les résidus visibles à l'aide de la balayette. Appliquer le produit sur les parois intérieures de la cuvette et le long du circuit de la chasse d'eau en partant du haut. Laisser tremper la balayette.
2. Laisser agir le produit pendant 10 minutes.
3. Brosser le fond de la cuvette et les parois jusque sous les rebords avec la balayette. Rincer la balayette en tirant la chasse d'eau avant de la remettre en place.

### Dosage

Room Care R6 est prêt à l'emploi. A utiliser pur.

*\*Dosage recommandé lors des conditions optimales; cependant le dosage peut varier. Consulter votre représentant commercial pour obtenir plus d'informations.*





# Room Care R6

## Données techniques

Aspect: Liquide limpide, bleu  
Valeur pH (pur): < 2  
Densité relative (g/cm<sup>3</sup>; 20°C): ≈ 1.04

*Les données ci-dessus sont caractéristiques d'une production moyenne et ne doivent pas être prises comme spécifications.*

## Recommandations pour la manipulation et le stockage

Les recommandations complètes relatives aux précautions de manipulation et d'élimination du produit sont disponibles sur la Fiche de Sécurité (Safety Data Sheet) qui peut être consultée et/ou obtenue sur Internet : [sds.diversey.com](http://sds.diversey.com). Conserver le produit dans l'emballage d'origine bien fermé, à l'abri des températures extrêmes. Ce produit est conçu pour une utilisation professionnelle exclusivement.

## Compatibilité du produit

Ne pas utiliser sur de l'acier inoxydable. Ne pas utiliser sur des surfaces sensibles aux acides, par exemple l'émail ou le marbre. Enlever immédiatement les gouttes ou éclaboussures des surfaces sensibles aux acides et rincer avec de l'eau. Ne pas mélanger avec de l'eau de Javel ou d'autres produits. Avant utilisation, tester la compatibilité des matériaux sur une petite zone peu visible.

## Information environnementale

Les tensioactifs utilisés dans ce produit sont biodégradables conformément à l'exigence du Règlement détergent de l'UE, CE 648/2004.

## Conditionnements disponibles

Code article	Description de l'article	Plateforme
101103665	Room Care R6 6x0.75L W1	Prêt à l'emploi

[www.diversey.com](http://www.diversey.com)

© 2021 Diversey, Inc. Tous droits réservés. 29/07/2021 fr-BE (K00373)